



Forvaltning, Drift og Vedlikehold

Beckerplast 7



Produsent

Beckers	Produktnamn:	Beckerplast 7
Stanseveien 25	Bindemiddel:	Sampolymer lateks.
0976 OSLO	Tynningsmiddel:	Vann.

FARGE: _____

Bruksområde

Beckerplast 7 er en matt, vannfortynnbar lateksmaling beregnet på maling av vegger og tak innendørs når man ønsker å oppnå en matt, vaskbar overflate. Den benyttes hovedsakelig til NYMALING eller ved ommaling av overflater som tidligere er malt med lateksmaling. Beckerplast 7 er velegnet på f.eks. puss, betong, sandsparklede overflater, trefiber-, spon- og gipsplater, vev samt tidligere malte overflater. Beckerplast 7 lukter ubetydelig ved maling og tørking. Den gir en jevn, tett og myk kornethet, tørker raskt og kan overmales etter ca. 3 timer. Den gulner ikke ved aldring.

Underlag: Overflaten må være ren, tørr og ikke ha en temperatur under + 5 °C.

Påføringsmetode: Rull eller sprøyte. Malingen er silt og kan påføres med høytrykksprøyte.

Oppbevaring: Oppbevares frostfritt. Ikke brannfarlig vare.

Vedlikehold

Normal vask og rengøring

Flekkfjerning

Tørketid: Støvtørr etter ca. 1/2 time ved + 23 °C og 50 % luftfuktighet.

Overmalingsbar: Etter ca. 3 timer ved + 23 °C og 50 % luftfuktighet.

Vaskbarhet: >2000 sykluser, grad 3. Full vaskbarhet oppnås etter ca. 1 måned.

Reparasjon / skade

Ommaling

Overflater som tidligere er malt med lateks-, alkyd- og oljemaling: Rengjør med Tarväck Målarvätt. Skyll grundig med vann. Evt. blanke overflater mattes ned med middels fint slipepapir for å oppnå best mulig feste mellom lagene. Overflater som er malt med limmaling: Vask bort limmalingen med vann. Patenter med Scotte Patentfärg. Grunn deretter med Scotte Grund. Kalkede overflater: Skrap og børst overflaten til fast underlag nås. Støvtørk overflaten eller skyll med vann. Patenter med Scotte Patentfärg. Grunn deretter med Scotte Grund. Toppstrøk: Ferdigbehandle med Beckerplast 7. Sparkling og reparasjoner: Benytt Breplasta eller Beckers Väggspackel.

Innemiljø / emisjon

Yrkeshygieniske luftbehov:

Emisjon (FLEC-måling): Det foreligger ikke emisjons resultat.

Avfallshåndtering

Verktøyene rengjøres med vann umiddelbart etter bruk. Tørk bort overflødig maling fra malingsverktøyene før rengjøring i vann. Det reduserer belastningen på renseanlegg. Lukk åpnet boks godt. Flytende malingsrester leveres på lokal miljøstasjon. Godt tømte bokser leveres på returstasjoner for spesialavfall.