



Våtromsgrunn og lim er en kombineret vannfortynnbar grunning og lim till gipsplater, puss og betong i våtrom. Den brukes til forliming, liming og grunning av strie og filt. Våtromsgrunn gir et tett skikt mot vann og fuktighet. Den har en god vedheft og limingseffekt.

SÅNN GJØR DU

Flatene skal være rene og tørre. Sugende underlag må forlimes med Våtromsgrunn, fortynnet med vann i forholdet 1:1.

TIDLIGERE MALTE FLATER: Vask med Beckers Målartvätt og skyll etter med vann. Blanke flater bør nedmattes med et middelsgrov slipepapir.

VINYLTAPET: Spaltbare vinyltapeter fjernes. Vinyltapeter med grov struktur bredsparkles med Beckers Snabbfix.

PUSS, BETONG, GIPSPLATER: Bredsparkling utføres med Breplasta LW eller Våtrumsspackel.

BEHANDLING: Strien og filt limes og grunnes med Våtromsgrunn. (Inntørket maling og lim på huden fjernes med Rødspirit. Beskytt hendene med bomullshansker ved oppsetting av strie og filt).

VIKTIG

Strien og filt limes og grunnes med Våtromsgrunn. Dette skal gjøres vått i vått. Ferdigmal 2 ganger med Våtrumstäck.

Sørg for god utluftning ved maling i dårlig ventilerte rom. OBS! mal ikke på underlag som har lavere temperatur enn +10°C.

For mer informasjon les våre arbeidsråd, brosjyrer og hjemmeside.

TEKNISK INFORMATION

BINDEMIDDEL	sampolymer
FORTYNNING	vatten
PÅFØRING	pensel, rulle el. spruta
VERKTØY RENGJØRES MED	vatten el. penseltvätt
FORBRUK	liming av væv ca 7m ² /l grundning av væv ca 4m ² /l
MALINGSTEMPERATUR	mellan +10°C till +25°C yttemperatur
TØRKETID VED +23 °C OG 50 %	klibbfri etter ca 3 tim.
RELATIV LUFTFUKTIGHET	övermålningsbar efter ca 3-6 tim.

TÅLER IKKE FROST

NÅR DU HAR MALT FERDIG

Fjern mest mulig av malingen fra verktøyet før renjing. Flytende malingrester skal ikke helles ut i avlopet, men leveres inn til en lokal miljøstasjon. Det samme gjelder tom emballasje.

2015-01-27

För aktuell
uppdatering:
www.beckers.no