

Forvaltning, Drift og Vedlikehold

Decor Trébets



Produsent

Beckers
Stanseveien 25
0976 Oslo

Produktnavn: Decor Trébets
Bindemiddel: Akrylatlakteks
Tynningsmiddel: Vann.

FARGE: _____

Bruksområde

Decor Trébets er en vannfortynnbar beis, basert på akrylatlakteks som bindemiddel. Den er ment til bruk for beising av ubehandlede treflater innendørs. Decor Trébets benyttes til beising av møbler, snekkerarbeide, vegg- og gulvpaneler m.m. For å gjøre den beisede overflaten mer slitesterk kan den lakkkes med de fleste klarlakk. Decor Trébets hvit kan gi en overflate som minner om kalket eik på tak- og veggpaneler. Decor Trébets avgir en ubetydelig lukt ved påføring og under tørking. Beisen tørker raskt og er lyssterk.

Underlag: Overflaten må være ren, tørr og ikke ha en temperatur under + 5 °C.
Påføringsmetode: Pensel, planstryker eller svamp.

Vedlikehold

Klebefri etter ca. 1 time, gjennomtør etter ca.24 timer ved + 23°C og 50% luftfuktighet.
Overlakeringsbar etter ca. 6 timer ved + 23°C og 50% luftfuktighet.

Reparasjon / skade

Ommaling

Forbehandling: Fukt treet ved høye krav til finish (f.eks. møbler). Slip etter tørking med et fint slipepapir i fiberretningen. Andre flater (f.eks. veggpanel) kan beises direkte. Reparer mindre skader med Plastisk Trå. Gamle lakk- og malings lag må fjernes fullstendig før beising. Beising: Rør godt om før bruk. Påfør Aqua Trébets med planstryker, pensel eller svamp i trets lengderetning. Med en fille eller svamp jevner du så ut beisen til flaten nesten er tørr. Merkere kuler oppnås ved å påføre to lag med beis. La det første laget tørke i ca. 2 timer før neste lag påføres. Lysere kuler oppnås ved å tynne beisen ut med vann. Større flater (f.eks. vegg- og gulvpanel): Behandl flaten med en blanding av 1 del beis og 2 deler vann. Påføres med pensel eller planstryker, men uten ettertørking med fille eller svamp. Arbeid i trets lengderetning, 1-2 plankebords bredde. Prøv først ut kuler og arbeidsmetode på en plankbit. Lakering av beisede flater: Beisede flater som blir utsatt for hard slitasje lakkkes med 1-2 strøk Aqua Klarlakk, Syntem Klarlakk, Panellakk eller Parkettlakk. Syntem Klarlakk og Parkettlakk må ikke brukes på lyse og hvite kulører da fargetonen kan forandres av

Innemiljø / emisjon

Yrkeshygieniske luftbehov:
Emisjon (FLEC-måling): Det foreligger ikke emisjons resultat.

Avfallshåndtering

Verktøyene rengjøres med vann umiddelbart etter bruk. Tørk bort overflødig maling fra malingsverktøyene før rengjøring i vann. Det reduserer belastningen på rensaneanlegg. Lukk åpnet boks godt. Flytende malingsrester leveres på lokal miljøstasjon. Godt tømte bokser leveres på returstasjoner for spesialavfall.