

Beckers



VEGGER OG TAK

Råd om pleie

for vegger og tak som er malte med
Scotte 3, 7 og 20
Beckerplast 3, 7 og 20
Väggfärg GT 20
Elegant Väggfärg Matt og Halvblank

Vannbaserte malingers gode egenskaper oppnås først etter noen uker ved normal romtemperatur 18-22° C. Unngå hard tilsmussing og rengjøring av overflate inntil veggmalningene er herdet ferdig.

Maling med høyere glans (f.eks. glans 20 og 35) har bedre vaskbarhet enn maling med lavere glans (f.eks. glans 3 og 7).

Herdetiden kan strekke seg til 2-4 uker etter malingen.

Normal vask og rengjøring:

Bruk Euroclean Fri Ren eller likeverdig i 0,5 % oppløsning. Bruk aldri sprit eller sterke organiske løsningsmidler. Vask alltid nedenfra og oppover.

Skyll ordentlig med vann, og luft ut den fuktige luften.

OBS! Ikke for høy temperatur på vannet.

Flekkfjerning:

Lakknafta kan ta bort flekker som ikke er forsvunnet med et syntetisk vaskemiddel.

Alg & Mögeltvätt kan bleke bort visse flekker (Alg & Mögeltvätt må brukes forsiktig).

Med mateddik tar man bort rustflekker. Svarte misfarginger som har oppstått ved at man har gnidd f.eks. nøkler eller ringer mot den malte overflaten, visker manær. bort med et rent viskelær.

Beckers



LASERTE VEGGER

Råd om pleie

for vegger lasert med Beckers Fractalis Aqua Decor Vägglasyr eller Elegant Väggläslaseringar

Lasurens gode egenskaper oppnås først etter 4-5 uker med normal romtemperatur og fukt. Unngå å tilsmusse overflatene i herdetiden.

For å få en fullgod vaskbarhet på overflatene bør disse overlakkes med Aqua Decor Klarlack 15 eller 40 eller Panellack 20.

Overflater som ikke er overlakkert:

Når lasuren er gjennomherdet, kan veggene våttørkes med en fuktig klut uten rengjøringsmiddel. Bruk bare lunkent vann for ikke å myke opp den laserte overflaten.

Overlakkerte, vegglaserte overflater:

Når lasuren beskyttes med klarlack, brukes Euroclean Fri Ren eller likeverdig i 0,5 % oppløsning. Bruk aldri sprit eller organiske løsningsmidler. Tørk overflatene med rent vann og luft ut. Bruk bare lunkent vann for ikke å myke opp den laserte overflaten.

Vask alltid nedenfra og oppover for å unngå merker av vaskemiddel på den skitne overflaten. OBS! På flekker som ikke går bort med syntetiske vaskemidler, kan du prøve med lakknafta. Rengjøringsmidler med tilsetning av ammoniakkløsning kan misfarge de malte overflatene.

Beckers



TREARBEID

Råd om pleie

for innredning som dørkarmen, luker m.m.

Før rengjøring av malte overflater brukes syntetiske vaskemidler som ikke inneholder løsningsmiddel. Vask først overflatene med vann tilsatt rengjøringsmiddel (følg blandingsanbefalingen). Skyll deretter overflatene med svamp og lunkent vann. Et tips: Begynn å vaske overflatene nedenfra. Ammoniakk og ammoniakkdamp kan misfarge malte overflater. Anbefalt rengjøringsmiddel er Euroclean Fri Ren eller likeverdig i 0,5 % oppløsning.

Innredning som er lasert eller beiset:

For rengjøring brukes bare fuktig rengjøringsklut. Kraftigere rengjøring krever at ytan är överlackerad.

Innredning som er overlakkert:

Bruk Euroclean Fri Ren eller likeverdig i 0,5 % oppløsning. Bruk aldri sprit eller sterke organiske løsningsmidler. Vask alltid nedenfra og oppover. Skyll ordentlig med vann, og luft ut den fuktige luften. OBS! Ikke for høy temperatur på vannet.

Beckers



GULV

Råd om pleie

for gulv som er behandlet med maling fra Beckers

Betonggulv malte med EPX Solid, EPX-V eller Starka Golv:

Støvsuging (eventuelt soping av malt overflate). Vask med varmt vann, ca 35-40°, rengjøringsmiddel Euroclean Induren A eller likeverdig i 0,5 % løsning. Vask gulvet med klut eller mopp, bruk skurebørste på skitne overflater. På flekker som ikke har løst seg opp, kan man prøve med løsningsmiddel av type lakknafte (White spirit). Tenk på faren for at det kan bli glatt med vann på disse blanke og harde overflatene.

Betonggulv behandlet med Beckers Betongolja, Scotte Microplast eller Silikatbinder - behandlingens benevning støvbinding:

Gulvoverflatene rengjøres med en lett vask med varmt vann (ikke glovarmt) samt Euroclean Induren A eller likeverdig i 0,5 % oppløsning. Skyll overflatene om ikke skitten oppløses ved vask. Oljeflekker og kraftige flekker: prøv med lakknafte (White spirit).

På gulvoverflater der støvbindingen er slitt bort, må det kompletteres med ny behandling.

Gulv malte med Beckofloor eller Golvakrylat:

Støvsuging (eventuelt soping av malt overflate). Vask med varmt vann, ca. 35°, rengjøringsmiddel Euroclean Induren A eller likeverdig i 0,5 % oppløsning. Vask gulvet med klut eller mopp. På overflater som er svært skitne, kan man prøve med løsningsmiddel av typen lakknafte (White spirit). OBS! Sterkere løsningsmidler kan løse opp og ødelegge overflaten.



KLARLAKKERTE GULV

Råd om pleie

for gulv behandlet med lakk og olje fra Beckers

Tregulv behandlet med klarlakk:

Støvsug gulvet eller tørk det med en fuktig klut. Bruk lunkent vann og rengjøringsmiddelet Euroclean Fri Ren eller likeverdig i 0,5 % oppløsning. Vask skal gjøres med fuktig klut, ikke bruk overflødig vann, tørk med klut. OBS! For mye vann kan skade tregulvet.

Tregulv behandlet med olje:

Støvsug gulvet. Tørk over med lunkent vann tilsatt såpe eller et universalrengjøringsmiddel. På gulvoverflater som har fått såkalte "gangbaner", dvs. steder der gulvoljen er slitt bort, gjøres en ny innoljing med Beckers Beckosanolja.

Beckers



TREFASADER

Råd om pleie

Trefasader

Les dette først:

Ved vask av trefasader fraråder vi bruk av høytrykksvask.

De malte overflatene skal være i så god stand at de ikke med en gang suger opp vann ved rengjøringen (litt vann trenger alltid inn). Hvis overflatene er i så dårlig stand at de suger opp vann, overflatene blir mørke, anbefaler vi en ommaling. Begynn alltid med å vaske rent nedenfra og oppover. Ved vask brukes kommunalt vanntrykk.

Rengöring av träfasader och träplank m m:

Vask med varmt vann, ca. 35°C. Bruk Tarväck Fasadvätt eller likeverdig i 5 % oppløsning. Påfør rengjøringsmiddelet med skurebørste eller kost. Skyll bort rengjøringsmiddelet med vannslange og med kommunalt vanntrykk. Et godt alternativ er å bruke en NITOClean skumsprøyte fra Euroclean. Hvis overflatene er angrepet av mugg, brukes Alg & Mögeltvätt. For nærmere informasjon, kontakt din nærmeste Beckers-fargehandel.

Beckers



PUSSEDE FASADER

Råd om pleie

Pussede fasader

Les dette først:

Ved vask av pussede fasader fraråder vi bruk av høytrykksvask. Altfor mange pussede fasader har fått store og dyre skader på grunn av høytrykksvask. Veggoverflatene som skal vaskes skal være i meget god stand. Suger veggoverflatene opp vann før du begynner å vaske, fraråder vi fasadevask. En børsting av overflaten og ommaling er antagelig bedre for huset enn rengjøring med vann. Kontakt din Beckers-fargehandel for råd om behandling av maling.

Rengjøring av malte puss-, betong- og lettbetongfasader i meget god stand:

Vask med lunkent vann. Bruk rengjøringsmiddel Tarväck Fasadtvätt eller likeverdig i 5 % oppløsning. Rengjøringsmiddelet påføres med vaskekost. Skyll bort det skitne rengjøringsmiddelet med vannslange og kommunalt vanntrykk eller med rent vann og kost. Et godt alternativ er å bruke en NITOClean skumsprøyte fra Euroclean. For nærmere informasjon, kontakt din nærmeste Beckers-fargehandel.

Beckers



VÅTROM

Råd om pleie

for våtrom malt med Beckers våtromssystem

Beckers Resistent-system gir en svært vannbestandig, støtsikker og smussavvisende overflate. Hver komponent i systemet inneholder et muggavvisende middel.

- Et våtrom krever litt ekstra omsorg og regelmessig rengjøring for at det skal beholde sitt fine utseende lenge. Den første tiden etter den nye malingen bør man behandle overflatene forsiktig. Overflaten skal tørke minst en uke før den vattenbegjutning med hett vann.
- Kontroller at tetningene rundt gjennomføringer og hull er intakte. Tett nye skruerhull og andre hull omgående.
- Se til at ventilasjonen er tilfredsstillende og fungerer som den skal. Ha som vane å føre vannet bort fra gulvet med en gummiskrape etter dusjing. Trekk ikke for dusjforhenget. Sett døren på gløtt. På denne måten kan luftfuktigheten holdes nede, og mulighetene for muggtilvekst begrenses.
- Veggene må med jevne mellomrom rengjøres for kalkavleiringer, såperester og lignende, spesielt viktig er dette ved utsatte steder som dusj, ved og under badekar og såpekopp. Bruk kalkløsende rengjøringsmidler, f.eks. Kalkosan, og myk børste. Skyll med rent vann og tørk overflaten.
- Normal rengjøring foretas med vanlige syntetiske vaskemidler. Rengjøringsmiddel og redskap med slipende effekt skader overflaten, og må ikke brukes. Bruk heller ikke sprit (f.eks. T-Röd) eller sterke løsningsmidler (f.eks. tynner), da disse løser opp fargen. Ha det som en regel å vaske nedenfra og oppover, skyll med rent vann og tørk overflaten.
- På flekker som ikke går bort med syntetiske vaskemidler, kan du prøve med laknafta (White spirit). Beckers Alg och Mögeltvätt har en blekende effekt og kan være et effektivt flekkmiddel, også for muggflekker. Boracol er et effektivt middel med langtidsvirkning mot mugg og tilgroing.