



Golv & Parketttack halvmatt er en vannfortynnbar halvmatt klarlakk for behandling av alle slags tre- og parkettgulv samt for gulvoverflater som er malt med Golvfärg Plus.

SÅNN GJØR DU

TREGULV

FORBEHANDLING OG GRUNNING: Ubehandlede tre-gulv (nytt tre): Vask gulvet grundig rent for støv og smuss. La gulvet tørke. Grunn med uforynnet Golv og Parketttack. Mellomslip med slipepapir 120-150.

TIDLIGERE BEHANDLEDE TREGULV: Slip hele overflaten matt med slipepapir 180-240. Fjern alt støv.

FABRIKSLAKKERTE GULV: Vask gulvet grundig rent for smuss. La gulvet tørke. Slip med slipepapir 180-240. Fjern alt støv.

FERDIGLAKKERING: Stryk to ganger med Golv og Parketttack. Slip før siste lakkering med et finere slipepapir (180-240).

MALTE GULV (IKKE TREGULV)

Nymalte overflater skal ha tørket i minst ett døgn før lakkering.

HVIS DU LAKKER MED GRYN: Stryk på et lag og fordel gryna i den våte lakken. Kast gryna høyt for å få jevn fordeling. Når overflaten er tørr børster du bort løse gryn. Påfør deretter 1-2 strøk med lakk.

VIKTIG

Unngå maling dersom overflaten er kaldere enn +18 °C.

Unngå att lakka på golv målade i mörka kulörer.

Ristes! La lakken hvile til luftbobler har forsvunnet før du begynner å lakke. Normalt kan du møblere etter 1-2 døgn, men det er best å vente med tyngre møbler og tepper i inntil 1 uke til lakken har oppnådd maksimal hardhet.

TEKNISK INFORMATION

BINDEMIDDEL	akrylat/uretan
FORTYNNING	vatten, skall normalt ej spädas
PÅFØRING	pensel, lackspridare, mohairrulle, parkettpensel
VERKTØY RENGJØRES MED	vatten eller penseltvätt
GLANS	halvmatt, glansvärde 25
FORBRUK	ca 8-10 m ² /liter
MALINGSTEMPERATUR	mellan +18°C och ca +25°C ytttemperatur
TØRKETID VED +23 °C OG 50 %	klibbfri ca 1 timme, övermålningsbar
RELATIV LUFTFUKTIGHET	ca 4-6 timmar.
VOC	gränsvärde (Kat A/i): 140g/l 2010 Produktets VOC: <140g/l

TÅLER IKKE FROST

Lakker ikke malte tregulv, da det finnes en risiko for gjennomslag.

For mer informasjon les våre arbeidsråd, brosjyrer og hjemmeside.

NÅR DU HAR MALT FERDIG

Fjern mest mulig av malingen fra verktøyet før rengjøring. Flytende lakkrester skal ikke helles ut i avløpet, men leveres inn til en lokal miljøstasjon. Det samme gjelder tom emballasje.