

Bruksanvisning

Sokkeltilslutning innvendig

Fentrim® 330 grey

Dockskin® 200



Forutsetninger:

- Vegg av treverk er montert



- Rengjør underlagene som skal limes



- Påfør SIGA-Dockskin 200
- Fordel **tynt** og **over hele flaten** på betonggulvet med en rulle
- Vent til Docksin 200 er fullstendig tørr



- Rull ut Fentrim til tilsvarende lengde
- Legg til ca. 15 – 20 cm på begge sider (til oppbrett på sidene)



- Skjær av Fentrim i tilpasset lengde
- Pass på at du tar med lengdetillegg (venstre/høyre side)



- La strimmelen ligge ca. 15 – 20 cm forbi på begge sider (venstre/høyre)
- Fjern ca. 10 cm av den første skilleremsen og lim den fast til vegggen av treverk med smal limflate



- Fjern den første skilleremsen skritt for skritt
- Juster og fest uten strekk
- Gni godt på



- Fjern ytterligere skilleremser skritt for skritt
- Lim fast uten strekk
- Gni godt på



- Slik ser det ut:**
Vegg av treverk er montert på betonggulvet

Enkeltstående høytelsesteip

Fentrim[®] 330 grey

for varig lufttett liming

ved tetting av vegg- og vindus-
elementer mot gulv

til innendørs bruk

SIGA
1966

- ✓ **ekstrem klebekraft ved kulde og varme**
enkel å bearbeide, umiddelbart 100% tett
- ✓ **robust og fleksibel**
sikkerhet, ingen bygningskader
- ✓ **rivefast, slisset skilleremse**
sparer tid og penger



Egnede underlag for Fentrim 330 grey:

SIGA-produkter • tre • harde kryssfinérplater • betong, murverk, puss • gipskartongplater • gipsfiberplater • bitumen, EPDM i sokkelområdet • harde isolasjonsplater av plast (XPS/EPS/PUR) • metall • hard plast • dampbremsduk, dampsperrereduk (glatte til lett rue PE-/PA-/PO-/PP-duker, kraftpapir, aluminiumbaner)

Høytelsesprimer

Dockskin[®] 200

for sterk forankring for
SIGA-limbånd

på mineralisk
underlag

til innendørs og
utendørs bruk

SIGA
1966

- ✓ **hurtigtørkende ved fuktig underlag**
umiddelbar og sikker tetting
- ✓ **sterk forankring**
sikkerhet, ingen bygningskader
- ✓ **enkel å bearbeide og veldig drøy i bruk**
sparer tid og penger



Egnede underlag for Dockskin 200:

betong, murverk, puss • gipskartong • gipsfiberplater • mineralisk underlag • bitumen i sokkelområdet

Stick with us.

sigaswiss

KM10261 / SKU-2103no