

MONTERING AV LIAN UTADSLÅENDE VINDUSDØR

Installation of Lian Patio Door

Les dette før du starter monteringen

**Read these instructions carefully
before installation**

Sjekk nøye at produktet stemmer med bestilling og at det ikke er feil eller mangler. Det er viktig at dette gjøres før monteringen. Skader som har oppstått etter at produktet er levert byggeplass, er mottakers ansvar. Gå nøye gjennom monteringsanvisningen og utfør monteringen med stor nøyaktighet. Bli ikke produktet riktig montert i forhold til beskrivelsen er Lian uten reklamasjonsansvar.

For å sikre god og stabil innfesting må det monteres stender på henglesiden av utadslående vindusdør. Det anbefales også stender på låssiden. Understøttelse av terskel må plasseres korrekt og må dimensjoneres for opptredende last.



Make sure that the products are identical to those ordered and that nothing is missing or faulty. It is important that this is done before installation. Any damage that occurs after the product has been delivered on site will be the client's responsibility. Check and follow the assembly instructions very carefully. If the product is not correctly installed according to instructions, the manufacturer, Lian, cannot be held responsible.

Studs must be mounted on hinged side of the patio door, this to ensure that the door has stable mounting. We also recommend studs on the locking side. Threshold support must be positioned correctly and dimensioned for acting load.



For mer informasjon:

Skann QR-kode eller se www.lian.no/monteringsanvisninger/


For more information:

Scan QR-code or visit www.lian.no/monteringsanvisninger/

Følg anvisningen nøye

Du har nå et kvalitetsprodukt som fortjener din største oppmerksomhet. Følg denne anvisningen punkt for punkt, og du er sikret at produktet fungerer optimalt.


Follow the instruction manual carefully

 You are now in possession of a quality product which deserves your full attention. Follow the instruction manual step-by-step to ensure optimal results.



1


Kiler, klosser, justeringshylser og skruer. Klosser skal brukes under dører og vinduer. Kiler og justeringshylser kan brukes på sider.

 Shims, blocks, adjustment sleeves and screws. Blocks are to be used under doors and windows. Shims and adjustment sleeves are to be used on jambs.



2


Underlaget må være helt plant. Bruk laser eller vater. Godt forarbeid sikrer godt resultat.

 The sill plate must be completely level and smooth. Use a laser or a spirit level. Thorough and careful preparation ensures good results.



3


Klosser festes med avstand c/c 200 mm. Er ikke underlaget rett, må dette rettes opp med klossene. Klossene MÅ være 80 mm lange, slik at den ytre labben på terskel får støtte.

 The blocks should be attached at a distance of c/c 200 mm. If the sill plate is not level, it should be aligned with the blocks. The blocks MUST be 80 mm in length, in order to properly support the outer foot of the sill.



4


Kontroller at terskel er i vater og at karmen er i lodd.

 Ensure that the sills are level and that the side panels are in the correct vertical position.



5

Bildet viser riktig kiling av dør. Kontroller at diagonaler er like.

 The picture shows the correct shimming of the door. Ensure that corner-to-corner diagonal measurements are identical.




Skann QR-kode for mer informasjon
Scan QR-code for more information

Se forøvrig monteringsanvisninger for
alle våre produkter på www.lian.no

See our assembly instructions
for other Lian products www.lian.no




7 Døren monteres enten med kiler eller hylser. Benyttes kiler og skruer, skal det kiles ved hver skrue. Benyttes hylser, kiles det først, men kiler kan fjernes når hylser er skrudd ut. **NB!** Døren har dobbelt sett med forborringer på hengsleside, og det er meget viktig at også ytre hull benyttes og at det er god forankring. Dette for å forhindre vridning av karm ved åpning av dør.


 The door is fitted either with shims or with adjustment sleeves. If shims and screws are used, each screw must be shimmed. If adjustment sleeves are used, shims should be used first but can then be removed once the adjustment sleeves are screwed to the frame. **IMPORTANT!** The door has a double set of screw holes on the hinge side and it is very important to make use of the exterior holes as well, so that it is attached properly. This prevents torsion of the door casing when opening.



7 Det er viktig med stabilt underlag under terskel. Ytterste labb på terskel MÅ ha god og solid understøttelse.

 It is important that the sill plate is on a level surface. The outer foot of the doorsill **MUST** be placed on a solid and sturdy base.

8 Montering av terskelbeslag. Terskelbeslag MÅ monteres i sporet på terskel som vist på bildet. Legg om nødvendig en fugestreng i sporet før montering av beslag.

 Drip flashing **MUST** be mounted in the groove on the sill, as shown in the diagram. If necessary, place a sealant in the groove before mounting the drip flashing.