



LAVEKSPANSJON

## Helårs pistolskum med kontrollert ekspansjon for fuging isolering og montering



- Fuger, isolerer og monterer
- UV-bestendig
- Utmerket heft til de aller fleste overflater, unntatt polyethylene, polypropylen, PTFE og noen syntetiske materialer
- Kan brukes til varme-, kulde- og lyd-isolering
- Lav ekspansjon - maks 20 %
- Rask herding - 60 minutter - med permanent fleksibilitet
- Helårs byggsaum, temperaturbestandig fra -40°C til +110°C
- Kan transporteres ned til -20°C
- Kan påføres ned til -10°C
- Kan overmales og pusses
- Råtner ikke og smuldrer ikke opp
- Brannklasse B1
- Er resistent mot maur og andre nordiske insekter

### BRUKSOMRÅDER:

- Montering av dører, vinduer, utføringer, paneler etc i plast, aluminium, tre og metall
- Tetting av gjennomføringer og åpninger i vegger, tak og gulv
- Isolering av rør
- Fylling av vegger, skjøter, sprekker og hull
- Isolering mot varme, kulde og luft
- Ideel til lydisolering
- Montering av deler der flammemotstand er viktig

### DOKUMENTASJON:

På [www.novatech.as](http://www.novatech.as) er følgende dokumentasjon for Pur7 Plus tilgjengelig;

- FDV-dokumentasjon
- Brannklassetest

### TEKNISK:

Basis	Polyuretan
Dekning	1 aerosol dekker 40 meter med fuger som er 2x5 cm
Skjæretid	Slipetid 30-35 minutter av skum med 20mm tykkelse
Forskyvningsstyrke	4,0 N/cm <sup>2</sup>
Overflatetørketid	9-11 minutter
Herdetid	+/- 60 minutter
Påføringstemperatur	fra +5°C for Pur7 Plus aerosolen og mellom -5°C og +35°C for overflaten Pur7 Plus skal påføres
Temperaturbestandighet	-40°C til +110°C
Thermisk isolering	0.035 W/mk
Lydisolering	< 57db ved 30mm tykkelse
Brannklasse	B1
Holdbarhetstid	12 mnd i lukket beholder
Lagring	Oppbevares kjølig og tørt ved 20°C. Byggsaum må lagres/transporteres stående/vertikalt.
Forpakning	750 ml aerosol
Artikkelnr	T670005
NOBB-nummer	40242133



LAVEKSPANSJON

## Helårs pistolskum med kontrollert ekspansjon for fuging isolering og montering

### BRUKSANVISNING:

1. Brukes sammen med PUR7 GUN sprøytepistol
2. Overflaten må være fri for støv og fett
3. Fukt overflaten for å forbedre heften og optimalisere herdetiden
4. Dekk til områdene rundt før påføring
5. Temperaturen på boksen må være minimum +5°C. Temperaturen på overflaten PUR7 skal påføres må være mellom -10°C og +30°C
6. Rist flasken godt før bruk
7. Steng mengderegulatoren på PUR7 GUN helt før du skrur PUR7 PLUS til pistolen
8. Åpne mengderegulatoren helt og trykk på avtrekkeren på pistolen – det er nå klart for påføring
9. Skjøter må fylles helt pga den lave ekspansjonen for produktet
10. Uherdet PUR7 PLUS kan fjernes med PUR7 CLEANER
11. Rengjør PUR7 GUN etter bruk med PUR7 CLEANER



10.11.08 © Copyright Releкта Import AS



**Releкта Import AS**

PB 6169 Etterstad • 0602 OSLO  
Tlf 22 66 04 00 • Fax 22 66 04 01

E-post: [post@novatech.as](mailto:post@novatech.as) • [www.novatech.as](http://www.novatech.as)

