

Casco Våtromslim

Casco Våtromslim er et dispersjonslim på EVA basis for vinyltapeter med vevbakside eller non-woven bakside på våte og tørre rom. Kan også benyttes til vinyltapeter med papir bakside, samt som overlappslim (vinyl mot vinyl). Se tapetleverandørens bruksanvisning.

Tekniske data:

Produktnummer:	3437
Produkttype:	Dispersjonslim på etylenvinylacetatbasis
Egenvekt:	1.040 kg/m ³
Løsningsmiddel	Vann.
Tørrestoff:	Ca. 60 %

Helse og miljø:

Brannfare:	Ikke brannfarlig.
Helsefare:	Produktet er vurdert ikke merkepliktig.

Øvrige data:

Påføringstemperatur-	Ifølge NS 3420 ikke under + 15° C.
Redskap:	Malerulle og pensel.
Forbruk:	1 liter til 4-5 m ² , avhengig av underlaget.
Ventetid:	0-10 minutter på sugende flater. 15-30 minutter på tette flater.
Monteringstid:	0-30 minutter. Alt etter underlag, temperatur og luftfuktighet.
Rengjøring:	Med vann før limet har tørket. Inntørket lim fjernes med rødsprit og vann.
Frostbestandighet:	Tåler ikke nedkjøling under 0° C. Oppbevares frostfritt.
Lagringstid:	Minst 1 år i lukket emballasje.
Emballasje:	1 ltr. boks, 5 og 15 ltr. spann.

Bruksanvisning :

Underlag:

Sparkle med Casco HusFix., Nordsjö Lett og Våtfast eller tilsvarende. Sugende flater grunnes med utspedd lim (en del lim til tre deler vann). Vask malte flater og gammel vinyl med Casco Grovrent. Skyll godt. Riv bort løs gammel vinyltapet. Grunn veggene med Nordsjö Heftr grunn V eller lignende og slip der det skal være ensfarget underlag.

Påføring:

Påfør lim på veggen for 1-2 høyder avhengig av temperatur. Lim alltid nedenfra og oppover. Press ut all luft. Ved montering på tette underlag, f.eks. gammel vinyl, ventes i ca. 10 minutter før montering. Sett neste høyde kant i kant eller med overlapp. Pass på at det er tilstrekkelig med lim under skjøtene. La vinyltapeten gå ca. 2 cm rundt hjørner og glem ikke lim på opplappen. Sett neste høyde mot hjørnet. Unngå tøying av mykvegg. Gni fast materialet ovenfra og ned. Tapetserte flater må tørke ca 1 uke før de utsettes for vann

Tapetsermetoden:

Påfør lim på baksiden med rull eller pensel. Legg lengdene sammen og la de ligge å trekke noen minutter. Monter kant i kant og gni fast.

Informasjonen er basert på laboratorieforsøk og lang praktisk erfaring. Opplysningene er gitt for å hjelpe den aktuelle bruker å finne den optimale arbeidsmetoden. Ettersom arbeidsforhold i det enkelte tilfelle ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de lokale påvirkninger.

Vi kan kun ta ansvar for kvaliteten på våre produkter. Luftfuktighet, temperatur mm vil påvirke resultatet. Vi vil derfor alltid anbefale testing og kontinuerlig kontroll.



Akzo Nobel Dekorativ AS
Casco

Postboks 565 1411 Kolbotn
Kundeservice 66 81 94 00
Downloaded via www.casco.no