

SANDSTOPPAKNING

MONTERINGSANVISNING

Sandstoppakning SBR
NRF-nr.: 308 11 99



Montering av sandstoppakning SBR

Sandstoppakningen tetter effektivt mellom korrugerte kumtopper for PRO630 og PRO1000 kummer og Ø650 flytende støpejernsrammer.

Det er en stor fordel at gummipakningen er varm når den monteres. Smøremiddel skal ikke benyttes.

Start med å evt. vrenge pakningen så den blir liggende riktig. Den lengste leppa skal være utvendig på den korrugerte kumtoppen.

Skill den korte og lange leppa og tre pakningen over.



Snitt



Utvendig



Innvendig



Tverrsnitt av sandstoppakningen ferdig montert.



Ferdig montert på en justeringsring.