

Opprettelse av flaten

› Instruksjoner:

- TRINN 1.** Overflaten slipes til bart tre, avslutt med slipenett P120.
- TRINN 2.** Støvsug godt og rens deretter overflaten med Rubio Monocoat Cleaner for å sikre at alt slipestøv er fjernet.
- TRINN 3.** Bland de to komponentene Oil Plus 2C A - Pure og Accelerator B grundig, (1 til 2 minutter) i et forhold på tre enheter A til én enhet B (3:1).
- TRINN 4.** Når den rengjorte overflaten er tørr, fordeles en liten mengde olje med poleringsmaskin og beige pad. Arbeid i soner på 5–15 m². Langs kanter, påfør med beige scrubby pads og avtørk med filler.
- TRINN 5.** La oljen trekke inn et par minutter. Fordel og fjern all overskytende olje grundig (poleringsmaskin med hvit pad) innen 15 minutter. For optimalt resultat etterpoler flaten med Rubio Monocoat Woolpad. Det skal ikke ligge overskudd på flatene - den skal føles helt tørr! Fullfør alle soner på samme måte.

Sørg for at det er god ventilasjon i rommet under bruk og tørk av produktene.

› Merk:

- Sluttresultatet for produktet skal fremheve treet og vekststrukturen uten å danne en hinne, og gir en slitesterk overflate som er lett å rengjøre og vedlikeholde.
- Produktet skal IKKE fortynnes!
- Rør godt om i produktet før påføring. Ved bruk av flere beholdere på ett sted anbefales det at disse blandes for å sikre et jevnt resultat.
- Kluter og pads som er mettet med olje kan selvantenne, disse skal dynkes i vann og legges i egnet brannsikker beholder og deponeres på korrekt plass.

Se produktets tekniske datablad for mer informasjon.



Renhold av flatene

› Instruksjoner:

- TRINN 1.** Fjern støv på overflaten med en støvsuger eller micromopp.
- TRINN 2.** Bland maksimalt 100ml (1%) Rubio Monocoat Soap i 10L vann.
- TRINN 3.** Rengjør overflaten med en microfibermopp fuktet med såpeblandingen, eventuelt maskinelt med pad.
- TRINN 4.** La flatene tørke og pass på at det ikke ligger fritt vann igjen etter vask.

Alternativ til Soap, er Surface Care. Dette er et fedig blandet rengjøringsmiddel som er klart til bruk. Skal ikke tynnes ut. Bør være tilgjengelig på alle renholdsvogner.

› Merk:

- Arealer må rengjøres etter behov.
- Bland ikke mer såpe i vannet enn anbefalt, da rengjøring med for mye såpe eller Surface Care kan etterlate et tynt lag på overflaten som smuss og støv kan feste seg til.
- Ikke la det ligge igjen vann på overflaten, ikke gå på gulvet før det er helt tørt.

Se produktenes tekniske datablader for mer informasjon.



Flekkfjerning

For flater med store belastninger av besøkende, vil det være risiko for at det kan bli sjenerende flekker på gulvflatene. Her vil det være viktig å bedømme hva disse flekkene kommer av. Hver renholdsvogn bør ha korrekt verktøy for dette.

For fjerning av hælmerker, olivenolje, asfalt og fettflekker generelt, bør det benyttes Rubio Monocoat Grease Remover.

For fjerning av evt. flekker av basiske væsker, rustflekker, kjølevann og hvite ringer av vann, benytt Rubio Monocoat Limespot Remover.

For fjerning av svarte flekker etter garvesyre i kontakt med metall, stoler, blomsterpotter osv, benytt Rubio Monocoat Tannin Remover.

Se produktenes tekniske datablader for mer informasjon.



Vedlikehold av flatene

Dette gjøres før man har slitasje ned til bart tre

> Instruksjoner:

- TRINN 1.** Fjern støv på overflaten med en støvsuger eller microfibermopp.
- TRINN 2.** Rengjør gulvet grundig med Rubio Monocoat Soap og vann. Ettervask med rent vann for å fjerne eventuelle såperester. La det tørke helt.
- TRINN 3.** Oil Plus 2C A - Pure blandes 3:1 med Accelerator Comp.B, påføres med en poleringsmaskin og beige pad. Langs kanter, påfør med beige scrubby pads og avtørk med filler.
- TRINN 4.** Etterpoler flatene helt tørt med en hvit pad. For optimalt resultat etterpoler flaten med Rubio Monocoat Woolpad. Det skal ikke ligge overskudd på flatene - den skal føles helt tørr!

Sørg for at det er god ventilasjon i rommet. Gulvet kan benyttes etter ca.6 timer.

Benytt svært lite produkt, ved høyere forbruk blir flatene mindre slitesterke og de kan også føles klebrige. Forbruksanbefalingene er veiledende, dette avhenger av treslag og slitasje. Det anbefales å gjøre en test på et mindre område for å beregne nøyaktig forbruk.

> Merk:

- Sluttresultatet for produktet skal fremheve treet og vekststrukturen uten å danne en Hinne, og gir en slitesterk overflate som er lett å rengjøre og vedlikeholde.
- Produktet skal IKKE fortynnes!
- Kluter og pads som er mettet med olje kan selvantenne, disse skal dynkes i vann og legges i egnet brannsikker beholder og deponeres på korrekt plass.

Se produktets tekniske datablad for mer informasjon.



Rubio Monocoat Norway AS
Kolonivegen 43
2072 DAL

Produsent:
Muylle Facon BVBA, Ambachtenstraat 58, 8870 IZEGEM (Belgia)
info@muyllefacon.be — www.rubiomonocoat.com