

Varenr. 22212, 22214 og 22215

## PÅFØRING - MEMBRANHERDER BRO-CURE

Fig. 1



### 1. Forberedelser

Pass på at du har siste utgaver av produktdokumentasjon og etikett tilgjengelig, og at dette blir lest. Dette ligger alltid i oppdatert versjon under PRODUKTER på [www.haucon.no](http://www.haucon.no). Ferdigblandet Bro-Cure (varenummer 22212 og 22214) skal ikke tynnes ut. Konsentrert Bro-Cure (varenummer 22215) skal tynnes med vann i forhold 1:5. Se etikett.

OBS: Lokale klimatiske forhold må tas med i beregningen ved påføring. Det er hensiktsmessig å gjøre mindre forsøk på et avgrenset område dersom det er klimatiske tvilstilfeller.

Som herdingsmiddel og støvbindingsmiddel på gammel betong, skal betongen rengjøres grundig, slik at Bro-Cure kan trenge godt inn.

Fig. 2



### 2. Påføring

Bro-Cure må ikke helles i betongen ved støping!

Unngå øye/hudkontakt med produktet, bruk egnet verneutstyr. Skyll grundig med vann ved hud- og øyekontakt.

Påfør med enten pensel, rull eller sprøyteutstyr, for eksempel HauCons SPRØYTE MESTO 18 LITER RYGGSPRØYTE varenr. 06679. Utstyret må være rent før påføring. Pass på at det ikke er løsemidler eller oljebaserte rester på tanken.

Påfør umiddelbart etter endelig skuring/glatting. For best resultat, bør forbruket av Bro-Cure være på ca 8,5-11 kvadratmeter per liter, i et jevnt lag. På dager med mye sol og vind og fare for rask uttørring, kan Bro-Cure påføres etter avretting og før skuring/glatting for å forhindre uttørring. Vær klar over at dersom produktet påføres på dette stadiet, kan dette akselerere herdeprosessen. Bro-Cure må deretter påføres enda en gang etter endelig skuring/glatting.

Ved påføring av Bro-Cure på gammel betong, bør det påføres 2 - 3 lag, avhengig av beongens porøsitet. Mengde: 1 liter til 5,5 - 8 m<sup>2</sup>.

Dersom produktet kommer i kontakt med glass, aluminium eller andre blanke overflater, skyld straks med vann, da det etter en times tid ikke lenger vil la seg fjerne ved vasking.

### 3. Etterarbeid

Vask utstyr med rent vann umiddelbart etter bruk. Sjekk at resultatet er som forventet. Rapportér eventuelle avvik.

Bro-Cure er helt borte etter ca. 4 uker.

