

Monteringsanvisning for creol-/kreosotimpregnerte takbord

Undertak

Bruk bærende undertak bestående av underpanel eller fuktbestandige plater.

Papp

Benytt en god papp med polyesterstamme og glidesjikt.

Sløyfer

Dimensjon min. 11 x 36 justert impregnert, cc 60 cm.

Lekter

Dimensjon 48 x 48 justert impregnert, cc 50 cm ved håndspikring.

Dimensjon 36 x 48 justert impregnert, cc 50 cm ved skruing.

Spikring

Benytt varmgalvaniserte/rustfrie, vridde eller riflede spiker, som sitter godt i lekta. Ved skruing benyttes rustfrie skruer.

Vi anbefaler håndspikring da dette gir det tettete og peneste taket.

Underliggeren spikres med én spiker, og overliggeren med to - ut mot underliggeren, men ikke gjennom.

Dreneringssporene skal ligge opp på underligger og ned på overligger, slik at sporene korresponderer.

Ønskes ytterligere informasjon – vennligst ta kontakt med oss.

