

For å få fullt utbytte av og lengst mulig levetid på ditt produkt er det viktig med god rengjøring og jevnlig vedlikehold. Nedenfor følger noen viktige tips til hvordan du tar best vare på ditt produkt.

Kjølerom

Filteret i fronten skal støvsuges hver 3. måned. Dersom dette ikke blir gjort vil temperaturen gradvis stige. Under, på aggregatets venstre side, sitter et overløpsrør fra kondensboksen på baksiden. Dette skal sikre at kondensvannet ikke renner ned på baksiden av skapet. Ved lengre tids fravær, foreksempel i ferien, skal drengslangen som følger med monteres på denne ventilen og ledes ned i et kar i skapet

Ventilasjon

Lakkerte hetter rengjøres enkelt med varmt vann og oppvaskmiddel. Det samme gjelder kobberhetter som er brennlakkerte. Stålhetter kan vedlikeholdes med stålrens, se s. 49, eller du kan tørke med fuktig, og deretter tørr microfiberklut.

Fettfilteret bør vaskes regelmessig hver måned. Fyll varmt vann og oppvaskmiddel i kummen eller i legg det oppvaskmaskinen. Husk imidlertid at dette er et filter og matrester kan sette seg fast. Mange filter er laget av aluminium og kan derfor misfarges av oppvaskmaskinpulver. Dette har ingen betydning for funksjonen. Et kullfilter må normalt skiftes hvert år dersom det ikke er vaskbart.