

Slik bevarer du Decra-taket

For å bevare Decra-taket pent og tett, er det noen gode råd som bør følges. Med riktig vedlikehold kan ditt Decra-tak vare i mange, mange tiår.

Årlig ettersyn

Som en hovedregel bør taket inspiseres minst to ganger i året - vår og høst. Ligger det utsatt til, gjerne oftere. Hver vår bør man undersøke om is eller snørydding har påført taket skader. Kontrollér spesielt om alle beslag er i orden og om inntekkingene rundt piper, ventiler, rør og overlys er tette. Om høsten bør løv og annet rusk i rennene fjernes.

Trå riktig

Bruk fottøy med stive gummisåler. Trå i pannens bølger og på det punktet hvor pannen har kontakt med lekten under. Glem ikke å sikre deg når du er på taket.

Slik reparerer du småskader

Skulle det ved et uhell oppstå skade i platens overflate, utbedres den lett med Decra reparasjonssett.

Decra Classic og Stratos: Du pensler først stedet med akryl bindemiddel og strør deretter granulatet på.

Decra Elegance: Sår i overflaten pensles med lakk.

Snørydding

Snø kan ryddes bort på vanlig måte med skuffe, måke eller brett. Unngå å skrape overflaten.

La det alltid være igjen 15 - 20 cm snø på taket.

Fjerning av grønske

Ved forekomst av mose og grønske anbefaler vi bruk av middel mot grønske og mose.

Se egen bruksanvisning fra leverandør. Dotter av mose på taket kan feies vekk med stiv kost.



Trå riktig!

