

FDV

Innerdører / Fyllingsdører

1

Produktfakta	Innerdører leveres etter følgende spesifikasjoner.
Dørblad	<p>Alle glatte og formpressede dører har dufaylite stamme med ramtre rundt om. Furu fyllingsdører er utført med ramtre og speil i heltre. Malte fyllingsdører er utført i heltre ramtre med overflateunderlag og speil i trefiber. Finerte fyllingsdører er utført i heltre ramtre og speil i trefiber. Overflate i klariakkert finèr. Overflate med glansverdi 20-35.</p> <p>Øvrig informasjon se avsnitt 2, 5 og 6.</p>
Karm	<p>Ubehandlet og lakkert furu karm er uten spuns og fingerskjøt. Overflate med glansverdi 20-35.</p> <p>Øvrig informasjon se avsnitt 2, 5 og 6.</p>
Beslag	Se avsnitt 2, 5 og 6.
Garanti	2 års garanti mot fabrikkasjonsfeil og 5 års funksjonsgaranti på dører som er ferdig overflatebehandlet fra fabrikk. Dette forutsetter at montering- og vedlikeholdsanvisning følges.
Rengjøring/ Vedlikehold	<p>Normalt er det nok med vanlig rengjøring (microfiberklut). Ved behov kan døroverflaten rengjøres med lunkent vann tilsatt litt oppvaskmiddel uten slipe-middel. Bruk ikke sterke oppløsningsmiddel, skurepulver, stålull etc. Ubehandlede furudører må behandles umiddelbart etter montering. Dette for å unngå problemer med aklimatisering, samt fingermerker, fettflekker o.lign.</p> <p>Karm og event. tettelister rengjøres på samme måte som døroverflaten.</p> <p>Terskelen kan slipes og lakkeres om igjen med en slitesterk lakk, f.eks gulvlakk.</p>
Justering:	<p>Hengsler: Våre innerdører leveres med "snap-in" hengsel. Disse hengslene kan justeres inntil 2mm opp eller ned ved hjelp av en skrue i topp og bunn av hengselstolpen.</p> <p>Sluttstykket: Sluttstykket kan lett justeres ved å bøye ut justeringstungen med en skrutekker.</p>