

RENGJØRINGSANVISNING

LAMINAT

Tarketts laminatgulv er bygd på en HDF kjerne, en homogen presset plate med høy densitet og god dimensjonsstabilitet, som gir god motstand mot inntrykksmerker og forandringer i luftfuktighet. Den homogene platen gir også en sterk og sikker not – og fjærkonstruksjon.

DAGLIG RENHOLD

I det daglige renholdet vil det være tilstrekkelig med støvsuging kombinert med bruk av tørre mopper.

Ved behov for bruk av rengjøringsvann, skal vannet tilsettes et nøytralt rengjøringsmiddel.

Brukes mopp skal vannet sprayes på moppen med sprayflaske. Ved bruk av klut skal denne være hardt oppvridd. **Ettertørk alltid med tørr mopp.**

Flekker fjernes ved at det sprayes direkte på flekken og tørkes med en gang.

NB ! Unngå bruk av mye vann. Vannsøl må tørkes opp straks !

GENERELT

For å beskytte gulvet anbefales bruk av møbelknotter under alle stolben og andre møbler. Ikke dra møbler over gulvet når de skal flyttes.

LEGGING

Laminat bør ikke legges oppå vegg til vegg teppe, nysparklet underlag eller fuktig betong. **Legges laminat på gulv på mark, kreves alltid fuktspærre, dersom det ikke allerede ligger vinyl.**

Betong må være tørket i minst 80 døgn før legging. Restfukt skal ikke overstige 60% RF.

Ved restfukt mellom 60 og 95%, skal det brukes fuktspærre som sikrer mot fuktvandring.

Dersom restfukt overstiger 95%, skal laminat IKKE legges.

Luftfuktigheten i rommet skal være 30 – 60 % RF.

Fuktspærren består av aldriingsbestandig polyetylenfolie, min. tykkelse 0,2 mm. Den legges med 20 cm overlapp og teipes. **Legges laminat på eksisterende parkett eller beleg, brukes alltid ullpapp som underlag.**