

C-reoler – Mobile og faste**1. PRODUKTBEKRIVELSE****Generell informasjon**

Mobile og faste reoler for bruk ved lagring. Reolene tilpasses til aktuelt lagringsbehov og til rommets størrelse i areal og høyde under tak. Reolene ruller på stålhjul på aluminium skinner. Skinnene er festet til gulv med bolter eller ligger løse koblet sammen ovenpå gulvet. Ved skinner nedstøpt i gulvet brukes stål skinner. Mobilt arkiv leveres med rattdrift som standard.

Hylle bredd: 800 og 1000mm

Dybde: 300, 340, 400 og 500mm

Anleggshøyde: 1650, 2060, 2335 og 2700mm

Anleggshøyde faste reoler: 1906 og 2176mm

Reolens hovedkomponenter

Skinner, vogner, stiger, rygg, dekorfronter, tak, x-stag, hyller og ratt.

Materialer

Skinner er ekstrudert i aluminium. Nedstøpte skinner er produsert av kald formet stål.

Ratt er støpt i PA6 plast.

Alle øvrige komponenter produsert i stål.

Overflater

Skinner i aluminium er natureloksert. Skinner i stål ubehandlet. Øvrige komponenter pulver lakkert med mix pulver som består av en blanding av epoxy og polyester.

2. ANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Når skapene er monterte, er de stort sett vedlikeholdsfrie, men følgende bør etterses:

Ukentlig kontroll

Rengjør skinner og gulv slik at det ikke ligger ting på skinnens rullebane og på gulvet som hindrer forflytningen. Det er viktig at det ikke fore finnes ting i spor for styrehjul da dette kan medføre at vognene blir vanskelige og forflytte. Sporet bør støvsuges. Kontroller at arkivdetaljer ikke stikker ut over hyllens dybde da dette gjør at vognene er tyngre å bevege da vognene får en skjev forflytning.

C-reoler – Mobile og faste**Årlig kontroll/service**

- a) Kontroller at alle x-stag er strammet og at muttere for stramming er godt tiltrukket. Mutterne skal tiltrekkes kontra.
- b) Avmonter dekorfront og kontroller kjede. Kjede må strammes dersom dette er nødvendig.
- c) Smør alle bevegelige deler.
- d) Kontroller gulv plater at disse ligger kompakt mot hverandre og ikke har forflyttet seg i lengderetning. Juster alle støtteskruer mot undergulv slik at det ikke er svikt i gulvet.
- e) Rengjør eller skrap av belegg som måtte ha lagt seg på hjul eller skinner.
- f) Bytt alle deler på anlegget som eventuelt måtte være ødelagt eller mangler.

Tillegg til årlig kontroll/service – anlegg med elektrisk drift

- a) Kontroller at alle sikkerhetsfunksjoner fungerer som de skal.
- b) At alle forprogrammerte innstillinger er operative.
- c) Kontroller kjede og motorfeste på vogn.

Rengjøring:

Rengjøres med vanlige såpe/rengjøringsmidler og varmt/lunkent vann.
Det må ikke brukes etsende eller sterke kjemiske stoffer.

3. MILJØPÅVIRKNING**Miljømerking**

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

4. HMS REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer og utgjør ingen helseisiko verken ved montering eller ved normal bruk.

C-reoler – Mobile og faste**5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431**

Avfallstype:	Pulverlakkert stål
Avfallshåndtering:	Resirkulering, forbrenning og energiutnyttelse
Opprinnelse:	Mekanisk produksjon og emballering
Kode for avfallsbehandling:	1149 – Komplekst jern
Øvrige opplysninger:	Produktet er resirkulerbart SONO GROUP AS (Org.nr 989263900) er tilsluttet RENAS og Grønt Ansvar

6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør:	SONO Group AB
Telefon:	+47 469 49 455
E-post:	Roger.Larsson@sono.no
WWW:	sono-group.com
Garantitid:	5 år for produksjonsfeil. Se salgsbetingelser.