

Bruksområde

ESSVE Arrow Anchor er et anker for lettere monteringer i gipsvegger eller lettbetong. Fungerer i både 1-lag og 2-lags gips.

Beskrivelse

Ankeret slås inn i gipsen med en hammer, deretter skrues en skrue inn som ekspanderer ankeret og samtidig setter fast det som skal monteres.

keret og samtidig setter fast det som skal monteres.

Bruk f.eks en gipsskrue med diameteren 3,5 – 3,9 mm. Lengden på skruen avgjøres av detaljen som skal monteres.



Montering

1. Slå inn ankeret i gipsen.
2. Skru i en gipsskrue, Ø 3,5 - 3,9 mm.
3. Ankeret ekspanderer på baksiden og fester det som skal monteres.

Tekniske data

Materiale	Stål
Overflatebehandling	Gullkromatisert

Gipsanker Arrow Anchor

ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Beskrivelse	ESSBOX størrelse	Ant/forp	Forp/kartong
645038	44913275	Gipsanker Arrow Anchor (uten skrue), 3,5 mm	202	100	12
511644	45991203	Gipsanker Arrow Anchor (uten skrue), 3,5 mm (småpak)	-	8	10
9645038	46007526	Gipsanker Arrow Anchor (uten skrue), 3,5 mm (bulk)	-	5000	1

Beskrivelse	1-lag gips kg Uttrekkskraft (N) / Skjærkraft (V)	2-lag gips kg Uttrekkskraft (N) / Skjærkraft (V)
Arrow Anchor	10 / 20	15 / 30
Sikkerhetsfaktor: 3,0		

