

	<b>FDV-Dokumentasjon</b> Forvaltning, drift og vedlikehold	<b>Kvalitetssikringssystem</b> Dok.nr: 27-0-HD-02 Dato: 13.11.15 Rev. : 00
---	---	---

<b>Leverandør:</b>  Telefon: Telefaks: E-post: Hjemmeside: Foretaksregisteret:	Gilje Tre Giljastølveien 8 4335 Dirdal 51 61 14 00 51 61 64 64 post@gilje.no www.gilje.no 951 875 392	<b>Prosjekt:</b>  Ordrenummer:
--	--	--------------------------------------

<b>Kunde:</b> Ordrenummer: Adresse: Sted: Telefon: E-post: Foretaksregisteret	
---	--

#### Forvaltning/ bruk og vedlikehold:

Standard betingelser for levering: NS 8409 Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevarer.

For en kort innføring vedrørende montering, bruk og vedlikehold av produktet, se vår Giljeetikett som er limt på glasset.

- Pallen er ikke pakket for utendørs lagring og må snarest mulig plasseres tørt. For å unngå eventuell fuktighet/ kondens som kan skade produktene, må deretter emballasjen åpnes for lufting.
- Brannklassifiserte vindu, se info [gilje.no/produktegenskaper/vinduer/glassegenskaper/brannvindu/](http://gilje.no/produktegenskaper/vinduer/glassegenskaper/brannvindu/)
- Garanti og reklamasjonsbestemmelser, se [gilje.no/kundesenter/garanti-reklamasjon/](http://gilje.no/kundesenter/garanti-reklamasjon/)
- Reklamasjon skal meldes inn [elektronisk](#) ved hjelp av serviceskjema umiddelbart ved mottaks kontroll.

#### Montering:

Se vår anbefaling på [gilje.no/kundesenter/montering-og-vedlikehold/](http://gilje.no/kundesenter/montering-og-vedlikehold/)

Ubehandlete produkter: Behandling utvendig og innvendig må foretas før montering! Se vår anbefaling på [gilje.no/kundesenter/montering-og-vedlikehold/](http://gilje.no/kundesenter/montering-og-vedlikehold/) eller spør din malerbutikk.

Ved bruk av Gilje karmskrue må en ta hensyn til at denne griper inn i utføringsnoten og utføringer derfor må tilpasses dette.

Ytterdør i finer må behandles med riktig olje snarest etter montering.

#### Forvaltning/ bruk:

Glassene bør ikke rengjøres med, eller på andre måter utsettes for etsende væske, grovt poleringsmiddel, skarpe gjenstander eller annet som kan skade glasset.

- Glasset må ikke helt eller delvis, tildekkes innvendig da glassets evne til å tåle temperaturforskjeller er begrenset. Når temperaturforskjellen på glassoverflaten overskrider en viss grense er det fare for brudd i glasset. Dette kan skje i forbindelse med bruk av innvendig solavskjerming o.l. som ligger for nær glasset.

- Dugg kan oppstå utvendig på grunn av god isolasjonsevne i glasset. [Dugg](#) kan også oppstå innvendig på glass og utføringer.

- Speilvirkning på glass kan forekomme.

- Det kan oppstå stor fargeforskjell dersom glass av ulik type og tykkelse er benyttet.

- Herdet sikkerhetsglass kan ha [bølger](#) i overflaten. Dette kan føre til forvrenging av sikt.

- Brannglassets egenskaper kan påvirkes av kulde og varme som kan føre til bølger og uklarheter i glasset. Egenskapene i glasset kan også føre til at det oppstår små bobler og bølger uten påvirkning av temperatur.

- Ved bruk av utføringer og blomsterbrett i furu kan høy romfuktighet (spesielt i byggeperioden) fremheve trestrukturen og sprekker i lameller, og dermed ødelegge den opprinnelige overflatefinishen.

Ingen av ovennevnte tilfeller er reklamasjonsberettiget.

Lekkasje i åpne ventiler eller åpent vindu/dør og lekkasjer i forbindelse med spyling med vann er ikke reklamasjonsberettiget.

#### Vedlikehold:

Overflatebehandlingen på produktene må kontrolleres årlig.

Se vår anbefaling på [gilje.no/kundesenter/montering-og-vedlikehold/](http://gilje.no/kundesenter/montering-og-vedlikehold/).

Info om vår overflatebehandling på vindusfabrikken

[gilje.no/produktegenskaper/vinduer/utfoerelse/overflatebehandling/](http://gilje.no/produktegenskaper/vinduer/utfoerelse/overflatebehandling/) og dørfabrikken

[gilje.no/produktegenskaper/doerer/utfoerelse/overflatebehandling/](http://gilje.no/produktegenskaper/doerer/utfoerelse/overflatebehandling/).

**For ytterligere informasjon henvises til ordrebekreftelse eller pakkseddel.**