

# MøreRoyal®-Royalimpregnert trelast - FDV.

## Produktinformasjon.

Royalbehandlingen består av furu som er trykkimpregnert med et kopperbasert impregneringsmiddel (CX 8), for deretter å bli kokt i en prosessolje under vakum. Dette gir en tørr trelast som er innoljet alle sider.

Oljen kan tilsettes fargepigment. Pigmentene kokes inn i lag med oljen, og gir en pigmentering på alle sider.

## Pigmentfarger.

RR.20 rød, RB.10 brun, RY.20 oker og RO.0 olje uten pigment.

Dette er transparente farger. Kosmetiske variasjoner/fargenyanser kan forekomme, da kjerneved, yteved og kvister kan ha forskjellig pigment-/oljeopptak.

## Bruksområder.

Der det stilles krav til holdbarhet og vedlikehold:

- Utvendig kledning
- Tretak
- Terrassebord
- Villmarkskledning
- Støyskjermer
- Lekapparat
- Hagemøbler
- Etc.

## Montering.

NBI's byggedetaljblad for de enkelte produkt. Evt. kappflater smøres med Royalolje eller tilsvarende.

## Bruk.

Royalimpregnert trelast uten pigment vil over tid få en værgrå tone. De pigmenterte overflatene vil over tid bli påvirket av UV-stråler. Dette medfører en blekning av pigmentet.

Oljen og trykkimpregneringen forblir i treet.

Ved lagring over tid kan det forekomme misfarging i form av luftforurensning og

mugg. Dette kan evt. børstes eller vaskes bort.

## Vedlikehold.

Dersom en vil beholde en værgrå overflate, trenger ikke den upigmenterte trelasten vedlikehold før etter 10-20 år. Da vil deler av oljen ha blitt slitt(vasket) ut, og det er nødvendig med etterfylling av olje.

Pigmentet vil bli nedbrutt over tid, og det kan være nødvendig med oppfrisking av fargen etter ca. 6-10 år.

Det benyttes royalolje med eller uten pigment.

Ved skifte av farge anbefales oljedekkebeis eller oljemaling.

Før etterbehandlingen starter bør overflaten rengjøres.

## Miljø.

Kapp og avfall skal leveres til godkjent avfallsmottak. Trevirket kan ikke brennes uten i godkjent forbrenningsanlegg med utslippstillatelse.

Oljebehandlingen reduserer utlaking av kopper til et minimum.

**MøreRoyal®-Royalimpregnert trelast brukes der det stilles krav til holdbarhet og vedlikehold.**

Ved behov for mer utførlig informasjon kan produsenten kontaktes.

## Produsent:

MøreTre AS,  
6650 Surnadal.

Tlf. 71657930 - Fax 71657920

e-mail: [moretre@moreroyal.no](mailto:moretre@moreroyal.no)

[www.moreroyal.no](http://www.moreroyal.no)

**MøreRoyal®**