



Beckers Magnetfärg. Gjør veggen om til en oppslagtavle. Magnetfärg er en vannbasert grunning som gir magneter festemuligheter på vegger etc.

Egner seg for maling på flater av sandsparkel, puss, betong, sopn, gips, strie, tapet ol.

SÅNN GJØR DU

FORBEHANDLING: Rengjør flatene for smuss og støv. Vask med Tarväck Malervask ved behov. Slip med et fint sandpapir 120/180. Ny glassfiberstrie, betong og puss grunnes først med Elegant Grundfärg.

MALING: Malingen røres grundig før bruk. Påføres fyldig med pensel eller skumgummirull. 2,5 L holder til max 10-12,5m². La malingen tørke ca 24 timer innen neste strøk påføres. Etter ca 24 timer kan Beckers Magnetfärg overmales med Elegant Veggmaling, Scotte eller Elegant Aqua.

VIKTIG

Ved rengjøring av verktøy må man vaske nøye da jernemner i malingen kan gi missfarging.

Mal ikke flater som har en lavere temperatur enn +5°C.

For mer informasjon les våre arbeidsråd, brosjyrer og hjemmesiden.

NÅR DU HAR MALT FERDIG

Fjern mest mulig maling fra værktøjet før rengjøring. Flytende malingrester skal ikke helles ut i avløpet, men leveres inn til en lokal miljøstasjon. Det samme gjelder tom emballasje

TEKNISK INFORMATION

BINDEMIDDEL	sampolymer
FORTYNNING	vatten, skall normalt ej spädas
PÅFØRING	pensel, rulle
VERKTØY RENGJØRES MED	vatten
GLANS	matt
FORBRUK	1 lit. skall räcka till max 4-5m ²
MALINGSTEMPERATUR	mellan +5°C till +25°C ytttemperatur
TØRKETID VED +23 °C OG 50 %	ca 24 tim.
RELATIV LUFTFUKTIGHET	
VOC	gränsvärde ((Kat A/i):140g/l (2010) Produktens VOC:<140g/l
ØVRIG	omrøres før bruk

TÅLER IKKE FROST