

HUSVASK

Husvask er et ferdigblandet rengjøringsmiddel som brukes til rengjøring av flater som er utsatt for for eksempel muggvekst.



Bruksanvisning

Sterkt tilsmussede overflater vaskes med Forvask og etterskylles med vann. Vask deretter flaten med Husvask, la virke i 15 minutter og etterskyl med vann. Bruk beskyttelseshansker. Ved kontakt med øyne og hud, skyll rikelig med vann. Unngå å få produktet på planter/blomster. Ved fare for dette bør tildekking foretas. Ved søl, skyll med rent vann. Emballasjestørrelser: 1L./2,5L.

Produktegenskaper

| | |
|--------------|---------------|
| Tørketid | |
| Antall strøk | 1 behandling |
| Påføring | Svamp, børste |
| Rengjøring | |

Velegnet til periodisk vask
Fjerner smuss, sopp og alger