



FDV-DOKUMENTASJON

mai 14

Icopal as

Espalier, skjerm-/levegger

2301

Icopal Glassrekkverk

NOBB modulnr.2301600

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende: _____

Prosjekt / adresse: _____

Bruksområde / bygningsdel: _____

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Icopal Glassrekkverk består av herdet og laminert sikkerhetsglass, rekkverksstolper og håndløper i syrefast stål(AISI 316).

Stolpene leveres for både topp- og frontmontering.

Icopal Glassrekkverk, som har en høyde på 1 m over ferdig gulv, er produsert og levert i henhold til Norsk Standard NS-EN 1990, NS-EN 1991-1-1. Eurocode 1,3,9 og NS 3232.

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.: _____

Fargekode: _____

Kvalitet / sortering / klasse: _____

Overflatebehandling: _____

Vedlegg / dokumentasjon: _____

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma: _____

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Vasking av glasset utføres enklest med vann med alminnelig vinduspusemiddel, klut og gumminal. Unngå å få riper forårsaket av for eksempel sand eller støv.

Rekkverksstolper i syrefast stål er aldri helt korrosjonsbestandig. Det er derfor nødvendig med jevnlig vedlikehold. Gjerne også rett etter montering for å fjerne "rester" etter monteringen. For vedlikehold benyttes rensmiddel for syrefast stål. Unngå søling på gulvet. Det kan benyttes varmt såpevann til å fukte rekkverket slik at smuss og urenheter fjernes. Bruke deretter klut eller pusseskinn til å pusse rekkverket for å unngå skjolder.

Bruk aldri stålull, stålborste, klor, grove rengjøringsmidler eller syreholdige rengjøringsmidler på syrefast stål.

Ettersyn/kontroll

Vi anbefaler etterstramming av glassfestene en gang i året for å unngå at glasset siger.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Vask rekkverk og glass i samme intervall som vinduer ute, ca hver 6-12 måned.

I områder med store forurensninger eller nærme sjøen må rekkverket vaskes etter behov. Hver 3-6 måned.



FDV-DOKUMENTASJON

mai 14

Icopal as

Espalier,skjerm-/levegger

Icopal Glassrekkverk

NOBB modulnr.2301600

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Garanti

Kjøpsloven

Fuktbestandighet

Må vedlikeholdes.

Renholdsvennlighet

Se punkt 3.

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse

Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser.

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Emisjon

6. HMS-REFERANSER

(Se HMS-FAKTA angående henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner.)

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale og godkjent glassretur

Avfallshåndtering: Deponering

Øvrige opplysninger

Det er ikke utarbeidet en resirkuleringsplan for dette produktet.

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Icopal AS
Organisasjonsnr.	NO 911 671 549 MVA
Postadresse	Postboks 55
Postnr. og poststed	1477 Fjellhamar
Telefon	67 97 90 00
E-post	icopal.no@icopal.com
Internettadresse	www.icopal.no

* Informasjonen gjelder for følgende NOBB moduler: 10203305 og 10203347