

FDV

Massivdører

1

Produktfakta	Massivdører leveres etter følgende spesifikasjoner;
Dørblad	Stamme av linspon med furu ramtre. Dørbladtykkelse 40 mm og 63 mm Dørene er godkjent for montering av dørpumper.
Overflate	Se side 1:2 og 3:27
Karm	Ubehandlet og lakkert furukarm er uten spuns og fingerskjøt. Overflate med glansverdi 20-35. Øvrig informasjon se side 3:22 og 3:23.
Beslag	Se respektive dørtype avsnitt 3.
Sertifisering	Swedoor brann- og lydisolerende dører er godkjent av NEMKO.
Garanti	2 års garanti mot fabrikkasjonsfeil og 5 års funksjonsgaranti. Dette forutsetter at montering- og vedlikeholdsanvisning følges.
Rengjøring/ Vedlikehold	<p>Normalt er det nok med vanlig rengjøring (microfiberklut). Ved behov kan dørøverflaten rengjøres med lunkent vann tilsatt litt oppvaskmiddel uten slipe-middel. Bruk ikke sterke oppløsningsmiddel, skurepulver, stålull etc:</p> <p>Karm og event. tettelister rengjøres på samme måte som dørøverflaten. Terskelen kan slipes og lakkeres om igjen med en slitesterk lakk, f.eks gulvlakk. Mindre skade på malte dører kan utbedres med flekkmaling</p>
Justering:	<p>Hengsler Hengslene har en horisontal sliss på dørblad-delen hvor det kan foretas en enkel justering:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Løft dørbladet ca. 8mm (skal ikke løftes av)2) Plasser en eller flere justeringsbrikker type 249-8,5 gjennom slissen (gjørne innsmyrt med vaselin el.lign.)3) Senk døren igjen, og justeringsbrikken faller på plass i toppen av hengslet. <p>Samtlige hengsler skal justeres samtidig. Justeringsbrikker fås kjøpt i beslagsforretninger i tykkelsene 1,0 og 1,5 mm.</p> <p>Sluttstykket Sluttstykket justeres ved å bøye ut justeringstungen med en skrutrekker. Dører med regulerbart sluttstykke justeres trinnløst ved hjelp av en justeringsskrue. Dette kan være nødvendig etter en tids bruk, da tettelistene vil presses sammen.</p>