

PRODUKTDATABLAD

Casco[®] RX Original

Løsemiddelbasert lim

PRODUKTBESKRIVELSE

Løsemiddelbasert lim beregnet for liming av papir, papp, foto og lær.

BRUKSOMRÅDER

Flasken har en innebygd applikator for å forenkle påføring og sikre riktig mengde.

PRODUKTEGENSKAPER

- Krøller ikke papiret
- God vedheft til papp, tre, skinn
- Er gjennomsiktig og fargeløs
- God varme- og vannmotstand
- Eksepsjonelt god langsiktig ytelse

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Basis: Polyvinylacetat i løsemiddelblanding Løsemiddel: Aceton, etanol
Forpakning	Flaske med 85 ml innhold
Holdbarhet	24 måneder i lukket forpakning
Lagringsforhold	Må ikke utsettes for temperaturer under +10 °C og over +30 °C
Farge	Gjennomsiktig
Tetthet	~910 kg/m ³
Tørrstoffinnhold ved vekt	Tørrstoff: ~35 %
Konsistens	Lav viskositet

PÅFØRINGSINFORMASJON

Overflatetemperatur	Påføringstemperatur: +15 °C - +30 °C
Herdetid	~10-30 minutter

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Ved arbeid med lim må renslighet overholdes. Arbeid derfor alltid nøye og systematisk for å unngå unødvendig søl.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Må ikke tømmes i avløp.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

PÅFØRINGSVEILEDNING

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Overlappende overflater må være rene, tørre og frie for oljer, løse tilslagsmaterialer, flekker, slippmidler, impregnering og andre forurensninger.

BRUKSANVISNING

Påfør et tynt lag lim på overflaten som skal limes og press deretter sammen.

Merk: Når du limer bilder, påfør et tynt lag med lim. Vent ca. 30 sekunder før bildet settes sammen. Ikke påfør på begge sider av albumarket samtidig.

RENGJØRING AV VERKTØY

Rengjør verktøy og tørkede limflekker med acetone. På huden tørkes uherdet lim av med en fille, og vask deretter med såpe og vann.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

Produktdatablad
Casco® RX Original
Mars 2023, Versjon 02.01
02051307000000048

CascoRXOriginal-no-NOCASCO-(03-2023)-2-1.pdf

