

## Smøremembran

### PRODUKTER SOM INNGÅR

Priming: **Primer VT Plus**

Mansjetter: **VR Rørmansjetter, VR Hjørnemansjetter, VR Tettebånd, Slukmansjett, Mapenet 150, Fiberfilt**

Sluttbehandling: **Mapegum WPS**

For ytterligere informasjon, se teknisk datablad

### PRODUSENT

Mapei AS

Telefon: 62 97 20 00

Telefaks: 62 97 20 01

post@mapei.no

[www.mapei.no](http://www.mapei.no)

### AVFALLSHÅNDTERING

Utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn er ikke tillatt. Samle opp med absorberende, ikke-brennbart materiale i passende beholdere. Oppsamlet materiale leveres i lukkede og merkede beholdere til godkjent fylling eller mottaksstasjon. Rengjør området. Unngå hudkontakt/innånding av spill/støv/damp. Benytt nødvendig verneutstyr. Produktene regnes ikke som spesialavfall.

### HÅNTERING/MILJØINFORMASJON

Ikke ansett for å være miljøfarlig. Når produktet benyttes til de angitte formål og håndteres i følge bruksanvisningen, utgjør produktet minimal risiko for negative miljøbelastninger. Se aktuelt sikkerhetsdatablad.

### VEDLIKEHOLD

Ikke behov

### VASK

Ikke aktuelt

### UTBEDRING AV SKADER

Følg punktene og under ved skifting av flis på underlag med herdet påstrykningsmembran.

**1.** Kutt et diagonalsnitt inn fra flisens fire hjørner. Ikke dypere enn tykkelsen på flisene. Fjern også all fugemasse rundt flisene som skal skiftes.

**2.** Kutt langs sidene ca 2 cm fra kanten på flisa. Her kan det kuttet gjennom selve membranlaget og overflaten på platen, men ikke dypere. Kutt også diagonalt over hele flisa fra hjørne til hjørne. Obs! La 2 cm-randsonen være intakt.

**3.** Fjern flisdelen med hammer og huggjern. Forsøk å skade platen minst mulig. Start med midtpartiet.

**4.** Fjern flisdelen på randsonen med forsiktighet så membransjiktet ikke skades.

**5.** Skrap bort limrester og rengjør godt. Ikke perforer membranen i randsonen.

**6.** Eventuelle ujevnheter kan sparkles ut med hurtigherdende flislim, men ikke bygg så mye at den nye flisa vil bygge mer enn øvrig overflate på veggen.

**7.** Påfør eventuell ny membran i nødvendig tykkelse etter bruksanvisning på membranen.

**8.** Fliser limes til det ferdig tørkede membransjiktet. Limet er enklere å påføre flis før liming. Etter at flislimet er herdet kan fuging foretas.

### PRODUKTER

Forbehandling før påføring: \_\_\_\_\_

Sluttbehandling: \_\_\_\_\_

### PROSJEKT OG UTFØRENDE ENTREPRENØR

Prosjekt

Prosjekt adresse

Firma: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

E-post: \_\_\_\_\_

Dato: \_\_\_\_\_