

## KJEMIFORANKRING I HULLTEGL OG -BETONG



Kjemianker mørtel WIT (WIT-VM200) er eksempel på injiseringsmørtel som kan benyttes. Mørtelmassen er en høyverdig vinylester. Ett blandør sendes med hver patron.



Patronpistol LFF



Patronpistol Standard.



Patronpistol Proff



Gjengebolter stål: Elektrolytisk forsinkede og A4 Syrefaste. Gjengeboltene leveres ferdig tilkappede med mutter og skive, og er velegnet til betongforankring med våre mørtelsystemer. Alternativt kan kunden selv tilkappe gjengebolter av gjengestenger.

**Vinylester og polyester injiseringsmasser til forankring av ElZn gjengebolter i tørt innelima; syrefaste A4 gjengebolter i korrosivt klima.**

### Teknisk info

- [www.wuerth.no](http://www.wuerth.no), fane dokumentasjon, deretter monteringsveiledning på video.
- Generell fremdriftsrekkefølge: Boring – rengjøring – mørtelinjering – bolteplassering – mørtelherding – bygningsdel montering.
- Ved konkrete limforankringer – ta gjerne kontakt med oss for å drøfte utførelser.

### Video Link

<http://youtu.be/dbmTmKbhCf8>

### WIT-VM: Vinylester mørtelsystem for både tørre og fuktige betongunderlag.

Varetekst	Borediam.	Art. nr.	Pk/stk
WIT-VM100 injiseringsmørtel 300ml	-	<b>0905 440 001</b>	12/1
WIT-VM200 injiseringsmørtel 330ml	-	<b>0903 450 003</b>	
Blanderør for patron injiseringsmørtel	-	<b>0903 420 001</b>	12/12
Gjengebolt M8x110 ElZn f.kjemianker	10	<b>5915 108 110</b>	10/10
Gjengebolt M10x130 ElZn f.kjemianker	12	<b>5915 110 130</b>	
Gjengebolt M12x160 ElZn f.kjemianker	14	<b>5915 112 160</b>	
Gjengebolt M16x190 ElZn f.kjemianker	18	<b>5915 116 190</b>	
Gjengebolt M20x260 ElZn f.kjemianker	22	<b>5915 120 260</b>	
Gjengebolt M8x110 A4 f.kjemianker	10	<b>5915 208 110</b>	
Gjengebolt M10x130 A4 f.kjemianker	12	<b>5915 210 130</b>	
Gjengebolt M12x160 A4 f.kjemianker	14	<b>5915 212 160</b>	
Gjengebolt M16x190 A4 f.kjemianker	18	<b>5915 216 190</b>	
Gjengebolt M20x260 A4 f.kjemianker	22	<b>5915 220 260</b>	
Gjengebolt M24x300 A4 f.kjemianker	26	<b>5915 224 300</b>	5/10
Sentreringsring plast f.stålbolt M8	-	<b>0903 47 08</b>	10/10
Sentreringsring plast f.stålbolt M10	-	<b>0903 47 10</b>	
Sentreringsring plast f.stålbolt M12	-	<b>0903 47 12</b>	
Sentreringsring plast f.stålbolt M16	-	<b>0903 47 16</b>	
Sentreringsring plast f.stålbolt M20	-	<b>0903 47 20</b>	
Nettinghylse 12x50 for gjengebolt M6	12	<b>0903 44 120</b>	
Nettinghy. 16x85 f. gj.bolt M8, M10, M12	16	<b>0903 44 160</b>	1/1
Nettinghy. 20x85 f.gjengebolt M10, M12	20	<b>0903 44 200</b>	
Patronpistol LFF f. injiser.mørtel WIT	-	<b>1891 008</b>	
Patr.pistol Standard f. injis.mørtel WIT	-	<b>0891 003</b>	
Patr.pistol Proff f. injiser.mørtel WIT	-	<b>0891 007</b>	

### KAS-SF: Polyester mørtelsystem for tørre betongunderlag.

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
KAS-SF injiseringsmørtel 380ml	<b>1903 430 380</b>	12/1
Patronpistol for KAS-SF/WIT-VM 250	<b>1891 003</b>	1/1

**Sentreringsring:** Sentrerer og kiler gjengeboltene fast i borehullet ved montering.  
**Nettinghylse:** Plasseres i underlagets borehull for å samle opp injisert mørtelmasse, før den siger/presses ut gjennom nettinghylsens injiseringshull. Herdet mørtelmasse vil etablere forankring til rengjorte borehullsvegger, hullsystemer og hulrom i forankringsunderlaget.  
**Rengjøring av borehull:** Rengjøring av betongens borehull har stor betydning for forankringskapasiteten. Børste- og blåseutstyr med tilhørende artikkelnummer finnes på [www.wuerth.no](http://www.wuerth.no) ved å søke "Borehullrensing"